

# LED SLIM PIT LIGHT STAND

LEDスリムピットライトスタンド取扱説明書

## 安全に関する注意事項

・子供の手の届かないところに本製品を保管してください。・本製品はR/Cカーモデル専用設計されています。それ以外の用途には使用しないでください。・本製品を電源に接続したまま放置しないでください。・すべてのケーブル・コネクタが安全かつ正確に接続されている事を確認してください。・逆接は行わないでください。・ショート防止の為、全てのケーブルやコネクタが絶縁されているか、被覆等に損傷が無いが確認してください。・水、油、燃料または通電性のある液体が掛からないよう本製品を保管して下さい。

## ■ 特長 ■

- ・ウルトラスリムデザイン
- ・折り畳み式アルミ合金フレーム
- ・超軽量設計
- ・パートレイ装備ベーススタンド48個の高輝度LEDを採用
- ・光量調節機能付きオン・オフ電源スイッチ
- ・幅広い入力電圧に対応 (DC7.2V~13V)
- ・省電力設計


## ■ 仕様と特徴 ■

製品名	LEDスリムピットライトスタンド
サイズ	22 × 355 × 30mm
重量	380g
入力電圧	DC7.2V~13V
本体素材	アルミ合金製
ベーススタンド	パートレイタイプ
電源スイッチ	光量調節機能付きオン・オフ電源スイッチ

## 使用方法




1.電源入力コードを電源に接続します。(DC 7.2~13V)



2.電源スイッチを押すとLEDが点灯します。




3.電源スイッチを再度押すとLEDが消灯します。



4.LEDが点灯した状態で電源スイッチを長押しするとLEDの光量調整ができます。  
※電源スイッチを押してもLEDが点灯しない場合は、スイッチを長押ししてみてください。



製品の可動部が緩い場合は、ネジの増し締めを行ってください。



## 保証について

本製品の初期不良や部品の欠陥については、最初の購入日から120日以内に購入した販売店または弊社にご相談ください。(領収書等が無い場合は、保証の対象外となります) 通常の消費・誤った使用・不適切な修理や改造による故障や欠陥は対象外となります。また、下記のような事項も保証の対象外となります。

- 電源コードの逆接による損傷。■落下などによる物理的な損傷。
- 落下などによる電子部品・回路基板の物理的な損傷。
- 回路基板を半田付けした場合、(外部の半田付けを除く)
- 製品保証サービスを依頼する前に、接続や操作方法の確認ならびに各部のチェックを行ってください。
- 製品保証サービスを受けるには、購入した製品の領収書が必要です。(領収書がない場合は、保証サービスを受けることができません)
- 迅速な修理・返送を行えるよう、トラブルの症状やそのときの状況などの詳細情報ならびにお客様の住所と連絡先を記入してください。

- 修理について
- 修理を依頼する際は、購入時の領収書が必要です。
- 部品の破損による修理の場合は、各部品に応じた費用が請求されます。

マッチモアレーシング(株)  
〒224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目33-11-1F  
電話番号:045-913-7348 | FAX番号:045-913-7320  
www.muchmoreracing.net

**Muchmore**  
RACING  
WORLD CHAMPION R/C PRODUCTS